


Mõõtkava 1:2000






### Sadama koordinaadid:

Narva-Jõesuu sadama asukoht on määratud järgmiste koordinaatidega

Punkti nr	N	E
1	59°27'52,7"	28°02'43,77"

### Tingmärgid:

-  katastriüksuse piir
-  sadama kasutuses olev maa-ala (1553 m<sup>2</sup>)
-  sadama asukoha punkt